

Mobility Entry

Gebruik met Mobility Entry de functies van uw communicatieplatform van uw mobiele telefoon of het telefoontoestel van uw mobiele thuiswerkplek!

Als Mobility Entry is geactiveerd (vraag de beheerder), kunt u zonder verdere hardware- en softwarevereisten door het kiezen van uw DISA-telefoonnummer functies van uw communicatieplatform gebruiken, zoals u bij een intern toestel gewend bent.

Haal de betreffende DTMF-code uit de volgende tabel.

Let op!

















Onthoud dat u geen noodoproepen door middel van Mobility Entry doet, omdat op die manier lokale toewijzing aan de mobiele telefoon niet mogelijk is.

Voor een comfortabel gebruik van Mobility Entry is het bij bepaalde typen mobiele telefoons mogelijk de extra software **Mobility client** toe te passen.

Speech Design Partner Portal:

<http://www.speech-design.COM/hipath-mobility-clients/>

Vragen over de beschikbaarheid voor uw toestel kunt u stellen aan uw beheerder.

	Functie	DISA-telefoonnummer + DTMF-code	Uitleg
Functies in rusttoestand (HiPath 500, 2000, 3000 en OpenOffice)	Telefoonnummer kiezen	[Tel.nr.]	Kies het DISA-tel.nr. en voer het bestemmingstel.nr. in als DTMF-code ^[1] .
	Oroepomleiding programmeren/wissen	* 1 1 + [tel.nr.] of # 1	Kies het DISA-tel.nr., voer de DTMF-code en (bij het programmeren) het tel.nr. van de omleidingsbestemming in ^[1] . Met HiPath OpenOffice: * 1 1 1 of # 1 1 .
	Niet storen activeren/deactiveren	*  9  7 of #  9  7	Kies het DISA-tel.nr. en voer de DTMF-code in. Daardoor wordt Niet storen geactiveerd/gedeactiveerd (bijv. voor buiten werktijd, vakantie, "privé").
	Info verzenden	*  6  8 + [Tel.nr. int. toestel] + [Cijfer 1 ... 9]	Kies het DISA-tel.nr. en voer de DTMF-code in. Voer het tel.nr. van het interne toestel in en kies een cijfer voor de info. Het interne toestel krijgt de info toegezonden.
	Alle functies resetten	# 0	Kies het DISA-tel.nr. en voer de DTMF-code in. De volgende functies worden gereset: Wissen van oproepomleidingen en actieve terugbelopdrachten, deactiveren van Niet storen en nummeronderdrukking.
	Nummeronderdrukking (CLIR) In-/uitschakelen	*  8  6 of #  8  6	Kies het DISA-tel.nr. en voer de DTMF-code in. Daardoor wordt voor de volgende oproepen het telefoonnummer onderdrukt of niet onderdrukt.
	Functie	DTMF-code	Uitleg
Functies in de gespreksttoestand/ na uitgaand kiezen (HiPath 2000 en OpenOffice)	Ruggespraak	[Tel.nr. 2e toestel]	Kies het telefoonnummer van het tweede toestel ^[1] . Daardoor wordt ruggespraak gestart en wordt het eerste toestel in de wachtstand gezet.
	Makelen (wisselgesprek)	*  2	Voer de DTMF-code in om naar het op dat moment wachtende toestel te schakelen ^[2] .
	Conferentie	*  3	Voer de DTMF-code in om meerdere toestellen in één gesprek met elkaar te verbinden ^[2] .
	Verbreken en terug naar het wachtende toestel	* 0	Voer de DTMF-code in om de ruggespraak te beëindigen. U bent weer met het wachtende toestel verbonden ^[2] .
	Terugbellen activeren (wissen in de rusttoestand via # 0)	*  5  8	Voer de DTMF-code in om terugbellen te activeren ("Terugbellen bij bezet" of "Terugbellen bij vrij"). Het terugbellen wordt aangevraagd wanneer de oproeptoon of de bezettoon te horen is. De bevestiging vindt plaats door een positieve of negatieve bevestigingstoon (geen displayweergave).
	DTMF-nakiezen mogelijk maken	*  5  3	Voer de DTMF-code in. Daardoor wordt de volgende DTMF-code "transparant" doorgestuurd, (bijv. voor het bedienen van een voicemail-systeem (dit is bij HiPath 3000 altijd het geval).

[1] Bij externe bestemmingsnummers altijd ook de netlijncode kiezen.

[2] Voorwaarde: Een gesprek wordt bij ruggespraak in de wachtstand gezet, zie "Ruggespraak".

TIP:

U kunt vaakgebruikte functies bijv. in het telefoonboek van uw mobiele telefoon opslaan om deze snel en gemakkelijk te kunnen gebruiken.

Daarvoor moet een "Pauze"-teken tussen het DISA-telefoonnummer en de DTMF-code worden ingevoegd (bijv. * ingedrukt houden totdat "P" op het display verschijnt). Meer informatie kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon.

Voorbeelden van opgeslagen invoer:

+49897221234p0004997214321 (DISA-nr. + pauze + bestemmingstel.nr.)

+49897221234p*86 (DISA-nr. + pauze + CLIR aan)

+49897221234p00049894321p*5399 (DISA-nr. + pauze + netlijncode + tel.nr. beantw. + pauze + DTMF aan + besturing beantw. "99")

Op de tweede pagina vindt u de belangrijkste info compact weergegeven om mee te nemen.

Mobility Entry - Altijd bij de hand

HiPath 2000

Uitknippen, vouwen, dichtplakken en insteken

<p>DISA-tel.nr. + [Tel.nr.]</p> <p>* 1 1 + [Tel.nr.] / # 1</p> <p>* WATZ PORS / # WATZ PORS</p> <p>* MAD TUV + [tel.nr.] + [cijfer]</p> <p># 0</p> <p>* TUV MAD / # TUV MAD</p> <p>SIEMENS</p>	<p>In de rusttoestand</p> <p>Telefoonnummer kiezen</p> <p>Oproepomleiding progr./wissen</p> <p>Niet-storen aan/uit</p> <p>Info verzenden</p> <p>Functies annuleren</p> <p>CLIR aan/uit</p> <p>Mobility Entry</p>	<p>[Tel.nr. 2e toestel]</p> <p>* ABS 2</p> <p>* DEF 3</p> <p>* 0</p> <p>* JUL TUV 5 8</p> <p>* JUL DEF 5 3</p> <p>SIEMENS</p>	<p>In de gesprekstoestand</p> <p>Ruggespraak</p> <p>Makelen (wisselgesprek)</p> <p>Conferentie</p> <p>Verbreken en terug</p> <p>Terugbellen activeren</p> <p>DTMF-nakiezen aan</p> <p>Mobility Entry</p>
---	--	--	--

HiPath OpenOffice

Uitknippen, vouwen, dichtplakken en insteken

<p>DISA-tel.nr. + [Tel.nr.]</p> <p>* 1 1 1 + [Tel.nr.] / # 1 1</p> <p>* WATZ PORS / # WATZ PORS</p> <p>* MAD TUV + [tel.nr.] + [cijfer]</p> <p># 0</p> <p>* TUV MAD / # TUV MAD</p> <p>SIEMENS</p>	<p>In de rusttoestand</p> <p>Telefoonnummer kiezen</p> <p>Oproepomleiding progr./wissen</p> <p>Niet-storen aan/uit</p> <p>Info verzenden</p> <p>Functies annuleren</p> <p>CLIR aan/uit</p> <p>Mobility Entry</p>	<p>[Tel.nr. 2e toestel]</p> <p>* ABS 2</p> <p>* DEF 3</p> <p>* 0</p> <p>* JUL TUV 5 8</p> <p>* JUL DEF 5 3</p> <p>SIEMENS</p>	<p>In de gesprekstoestand</p> <p>Ruggespraak</p> <p>Makelen (wisselgesprek)</p> <p>Conferentie</p> <p>Verbreken en terug</p> <p>Terugbellen activeren</p> <p>DTMF-nakiezen aan</p> <p>Mobility Entry</p>
---	--	--	--

HiPath 500 en 3000

Uitknippen, vouwen, dichtplakken en insteken

<p>DISA-tel.nr. + [Tel.nr.]</p> <p>* 1 1 + [Tel.nr.] / # 1</p> <p>* WATZ PORS / # WATZ PORS</p> <p>* MAD TUV + [tel.nr.] + [cijfer]</p> <p># 0</p> <p>* TUV MAD / # TUV MAD</p> <p>SIEMENS</p>	<p>In de rusttoestand</p> <p>Telefoonnummer kiezen</p> <p>Oproepomleiding progr./wissen</p> <p>Niet-storen aan/uit</p> <p>Info verzenden</p> <p>Functies annuleren</p> <p>CLIR aan/uit</p> <p>Mobility Entry</p>		
---	--	--	--